

Painepesuri-info



Ongelmatilanteessa:

1. Lue myyntipakkauksen mukana tulevat käyttöohjeet!
2. Yleisimmät ongelmat:

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Pesuri sammuu lyhyen käytön jälkeen	Liian pieni verkkojännite	Vältä jatkojohdon käyttöä
Paine ei nouse, paine aaltoilee	Pesuri ei saa tarpeeksi vettä: imu-suodatin tukossa	Puhdista suutin
	Liian pieni tuloletku	Vaihda suurempaan tuloletkuun
	Liian pieni verkkopaine (min. 1 bar)	Suurena verkkopainetta
	Suutin kulunut	Vaihda uusi suutin
Paineentulo pätkii - kone sammuu ja lähtee uudelleen käyntiin, vesisuihku epämääräinen	Suutin tukossa	Puhdista suutin
Paine ei nouse		Tarkista paineensäätö
		Tarkista, onko suutinputki pesuaine-asennossa (suutinputken pää eteen-taakse ↔ asento)
		Tarkista onko verkoston syöttövesihana auki
Pesuri ei lämmitä	Vaiheet kytketty väärinpäin	Tarkista pyörimissuunta, katso tyyppikohtaiset ohjeet
	Polttoaine vähissä	Onko tankissa tarpeeksi polttoainetta
	Termostaatti säädetty liian kylmälle	Tarkista onko termostaatti säädetty tarpeeksi ylös

Mikäli näistä ei ole apua, suosittelemme tuotteen viemistä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

